

BEEZ
A M S T E R D A M

www.beez.hu

Kezelési útmutató Vízforraló

WK-221-X



magyar

Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót!

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ WK-221-X vízforraló a BEEZ háztartási készülékek egyik legkülönlegesebb képviselője. Inox kivitele és egyedi formája mellett nagy kapacitása teszi a korszerűvé és praktikussá ezt a megbízható, magas minőséget képviselő terméket. Kezelése és tisztítása a többi Beez termékhez hasonlóan egyszerű, nem igényel külön szakértelmet.

Fontos tudnivalók

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért! A készülék rendszeres vízkömentesítést igényel! Ebből eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Alapvető biztonsági előírások:

A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes! Az áramvezetékét egyenesítse ki, ne legyen feltekerve!
2. Mielőtt a vízforralót csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-os, földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi szempontból kiemelten fontos!
3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe és ne használja szabad ég alatt.
4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermek nem férnek hozzá.
5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol! Fagyponthoz alatta maradék víz befagyhat a készülékben, azt károsítja.
6. A készüléket működés közben ne mozgassa.
7. Ne érjen a forró felületekhez, pl. a kannához vagy belül a talphoz, mert égési sérüléseket okozhat. Használja a fogantyút a kiöntő mozgathatóságához.
8. Használat után minimum két óráig, ill. működés közben ne takarja le a készüléket!
9. A víz kiöntésénél figyeljen oda, hogy a kanna ne legyen túltöltve (max. 1,7l).
10. Miután a készüléket kikapcsolja, a víz egy ideig forró marad. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol gyermekektől, illetve forró edények szélétől.
11. Működés közben illetve közvetlenül utána a tartályban forró víz található ami gőzképződést eredményez, ezért fokozottan ügyeljen a fedél nyitásakor, mert súlyos égési sérüléseket okozhat a kicsapódó forró víz ill. gőz. **Ezért tilos a víztartály fedelének kinyitása működés közben, illetve amíg a víztartályban lévő víz ki nem hűlt! A víztartályba kizárólag annak tisztítása miatt nyúljon, előtte mindig áramtalanítsa és hagyja kihűlni a készüléket!**
12. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, mindig kapcsolja ki!
13. Ne hagyja, hogy a vezetékek túllógjon az asztalon vagy a munkalapon.
14. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, szigorú felügyelet szükséges.
15. Ha nem használja, áthelyezi, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzathoz. Mindig hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt tisztítja vagy elteszi.
16. Ne használja a vízforralót kevesebb, mint 5dl vízzel.
17. Tegye a kannát a talpra, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
18. Ha meg kívánja szakítani a forralást, kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásakor az üzemi lámpa kialszik.
19. Ne használja a vízforralót egyéb célokra.
20. Ne tekerje a vezetéket a vízforraló köré. Ne tegye a kannát mikrohullámú sütőbe.
21. Ne használjon olyan kelleket, amit a gyártó nem javasol.
22. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette, mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Vigye a készüléket szakszervízbe, mivel a javításhoz szakember szükséges.

23. A készülék csak tiszta szénsavmentes víz forralására használható! Javasoljuk a szűrt víz használatát, a vízkövesedés csökkentése végett. Semmilyen más folyadékot ne melegítsen vagy forraljon a készülékben, mert az károsíthatja a készüléket, továbbá balesetet okozhat!
24. A készüléket kizárólag saját talpzatával használja. A talp részbe ne öntsön folyadékot és ne nyúljon bele semmilyen eszközzel, mert áramütést okoz! Ha víz került bele, száraz kézzel azonnal húzza ki a hálózathól.

Nagyon fontos figyelmeztetés! Soha ne hagyja üresen bekapcsolt állapotban!!!

Vízforraló használata

Első használata előtt maximális szintig töltött víztartállyal forraljon vizet a vízforralóban, majd öntse ki a vizet. Az eljárást 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha a forralás befejeződött kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathól és tisztítsa meg az üres készüléket (lásd: Tisztítás és karbantartás). Ezáltal minden por és kosz eltávolodik a készülékből, ami a gyártás során belekerült.

A vízforraló részei

1. fedél-----
2. vízköszűrő és kiöntőnyílás-----
3. betekintő ablak, űrmérték jelöléssel-----
4. fogantyú-----
5. ki-be kapcsoló-----
6. működést jelző lámpa-----
7. talp-----



Használat

Forralt víz készítése

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ekkor az üzemi lámpa nem világít.
2. Nyissa ki a fedelet, hogy az függőlegesen álljon. Ne feszegesse, ne próbálja azon a ponton tovább mozgatni, ahol megakadt.
3. Töltsen a kívánt vízmennyiséget a tartályba. A tartály vízszintjelzője 0,5-1,7 literig van bejelölve, mindig használjon legalább 5dl vizet, de ne töltse túl a vízforraló kancsót. **Vigyázat!** Ha a kancsó túl lett töltve, a forrásban lévő víz kifröccsenhet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy víz ne folyjon a kapcsolóba!
4. Zárja vissza a kanna fedelét a rögzítő fül kattanásáig, majd helyezze a talpra a kannát.
5. Csatlakoztassa a vízforraló villásdugaszát a hálózati aljzathoz.
6. A kancsó fogantyúján található kapcsolóval kapcsolja be a készüléket, ekkor az üzemi lámpa világít.
7. Amint a víz felforr a kannában, a készülék automatikusan kikapcsol.
8. Mielőtt a kancsót leemeli a talpról, az üzemi lámpa segítségével ellenőrizze, hogy a készülék automatikusan kikapcsolt-e, ha nem kapcsolja ki saját kezűleg.
9. A vízforraló villásdugaszát húzza ki az aljzathoz.
10. A forró víz kiöntésénél fokozottan ügyeljen a gőzképződésre és a fröccsenő vízre, mert égési sérüléseket okozhat. Csak zárt fedéllel töltsön vizet a készülékből!
11. Ha újra forralni szeretne, hagyja kihűlni a készüléket.
12. A kiöntőnyílásnál található egy vízköszűrő, ami kiemelhető és folyóvízben tisztítható. Ez a szűrő a készülékben kicsapódott vízkövet továbbá a vízben található nagyobb méretű szennyeződések szűri meg. Vízköszűrő nélkül ne működtesse a készüléket, mert az automata kikapcsolás nem fog működni!
13. Ha a kanna tetejét kinyitja, gőz keletkezhet, ami égési sérülésekhez vezethet!
14. Soha ne használja a vízforralót víz nélkül. Ha mégis víz nélkül kapcsolja be, akkor a termosztát egy bizonyos hőfok elérése után automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ilyenkor hagyja kihűlni a készüléket, ezután ismét használhatja.

Fontos figyelmeztetés! Amennyiben nyitott tetővel működik a készülék, úgy baleset veszélyes, továbbá nem tud automatikusan kikapcsolni a forrást követően. Mindig ügyeljen arra, hogy csak lezárt tetővel működtesse a készüléket.

Vízforraló tisztítása

A vízforraló időszakos tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket!

Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt, ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati áramból, elkezdheti a tisztítást. Soha ne merítse a készüléket vagy a talpat vízbe vagy mosófolyadékba.

A vízforralót puha, enyhén nedves mosogatószeres ronggyal tisztíthatóak. Ne használjon erős, érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés súroló hatású tisztítószer!

A víz keménységétől függően kialakulhat vízkőlerakódás a tartályban, ami csökkenti a készülék hatásfokát, csökkenti annak élettartamát. A vízkőlerakódás a készülék zajos működését is okozza. Csökkenheti a vízkő kialakulásának idejét, ha minden használat után kiüríti a tartályt és rendszeresen vízköteleníti a készüléket.

Vízkötelenítés

A vízforraló tartályát annak minimális jelzéséig töltsen fel 10% vagy 25%-os háztartási ecet-víz 50-50%-os keverékével, majd forralja fel az elegyet. A felforralt folyadékot kihűléséig hagyja a tartályban. Ezután öntsön ki, öblítse ki és töltsen fel a tartályt tiszta vízzel a maximális jelzésig. Miután felforralta a vizet, ürítse ki a tartályt. A folyamatot szükség esetén ismételje meg addig, amíg a víztartályban lerakódott vízkövet teljesen nem távolítja el. Használhat háztartási készülékek tisztítására ajánlott vízkőoldót is (pl. kávéfőzőhöz használható). Ebben az esetben pontosan kövesse a vízkőoldószert flakonján lévő utasításokat.

Ha a víz otthonában nagyon kemény, akkor havonta vízkötelenítsen. Nem javasolt ásványvíz használata normál víz helyett, mivel sok ásványvíznek magasabb az oldott anyagtartalma, ami a vízkőlerakódást okozza. A vízkő által okozott hibákra a jótállás nem vonatkozik!

Szűrő tisztítása

A víztartály kiöntőjénél elhelyezkedő kivehető vízkőszűrő visszatartja a nagyobb szennyeződések és megakadályozza, hogy a vízkő szemcsék az edénybe kerüljenek. A szűrő mechanikus, nem kezeli a vizet, így megőrzi annak eredeti minőségét. Nagyon kemény víz esetén a szűrő hamar telítődik, így célszerű rendszeresen tisztítani. Tisztításkor folyó vízben öblítse le vagy száraz állapotban óvatosan, gyengéden dörzsölje le a vízkőszemcséket. Makacs vízkővesedés esetén áztassa higított ecetbe, vagy használjon vízkőoldó szert annak használati utasításait betartva.

Szűrő cseréje, készülék megóvása

A vízszűrő élettartama véges. Amennyiben a szűrő kiszakad vagy megsérül, új szűrőre van szükség. Amennyiben szűrőt rendelne, ha a készülék leesik vagy szivárog, illetve a csatlakozó kábel megsérül, akkor keresse márkaképviselőnket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatát (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7. Tel.: +36-1-3882728).

Műszaki adatok

Típus	WK-221-X
Mérete (szélesség x mélység x magasság)	230 x 150 x 242 (mm)
Tömege	1 (kg)
Hálózati feszültség	AC ~230V (50Hz)
Felvett maximális teljesítmény	2200W
Úrtartalom	1,7 liter
Tartozékok	Kiöntő kanna, talp, használati utasítás

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:

Beez Amsterdam Kft.

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: www.beez.hu