

„A”

- fordítsa meg a turbo kefét kerekkel felfelé (2. kép), majd a szennyeződések ollóval vagy késsel óvatosan vágja el. Vigyázzon, hogy a kefe szőre ne sérüljön.
- Távolítsa el a haj és cérnaszálakat kézzel vagy kis méretű csipesszel.

„B”

- fordítsa meg a turbo kefét kerekkel felfelé (2. kép).
- a turbo kefe alján található tisztító ablak (3. kép) fedelét távolítsa el és távolítsa el a szívócsatornában lévő szennyezéseket. A fedél eltávolításakor vigyázzon, hogy annak fülei ne sérüljenek.

Megkönnyíti a tisztítást, miután levette a turbo kefét, az ismételt csatlakoztatott porszívó segítségével 4-5 alkalommal átszívja a kefét és a tisztító ablak alatti részt is.

Amennyiben a forgó kefe elakadását, szorulását észleli, kézzel mozgassa meg óvatosan a turbókefe mozgó alkatrészeit, hogy az esetlegesen nagyobb szennyeződések kiessenek. Ne feszegesse, ne ütögesse a kefét, mert megsérülhet.

A turbo kefe tisztításához semmilyen esetre sem használjon benzint, hígítót, olajat, vegyszereket vagy karcoló tisztítószereket, mert azok a burkolat elszíneződését, sérülését okozhatják. Ajánlatos a puha, kis mennyiségű mosogatószeres vízbe mártott törlőrongyval való tisztítás.

Műszaki adatok

Mérete (hossz x szélesség x magasság)	255 x 285 x 115 (mm)
Tömege	0,65 (kg)

A turbo kefe élettartama véges. Amennyiben a forgókefe szőre sérül, hiányos vagy elkopott, új turbo kefére van szükség. Hozzájuthat márkaképviseletünkön személyesen vagy online, illetve szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatán keresztül (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7. Tel.: +36-1-3882728).

További részletekért kérjük, rendszeresen látogassa www.beez.hu honlapunkat.

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:

Beez Amsterdam Kft.

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: <http://www.beez.hu>

BEEZ
A M S T E R D A M

www.beez.hu

Kezelési Útmutató

TURBO KEFE
KF-TU-1



magyar

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ KF-TU-1 turbo kefével lebegő működésének (a szívóerő és légáramlás által forgatott kefe) köszönhetően nagyobb tisztítási teljesítmény érhető el. A hagyományos porszívó keféknél hatékonyabban takaríthatja fel a szálás szennyezéseket (lehullott haj- és állati szőrzet), de gyorsan és könnyedén eltávolíthatja akár a beívódott port, pelyheket is a szőnyegről és a kárpitról. Kezelése és tisztítása egyszerű, esztétikus külseje és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.

A BEEZ KF-TU-1



1.kép – turbo kefe



2.kép - forgókefe



3.kép – turbo kefe tisztító ablak fedél

Fontos tudnivalók

Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a kefe harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Ez a turbo kefe háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károktól!

Alapvető biztonsági előírások:

- Ne érintse meg működés közben a forgókefét, sérülést okozhat.
- Ne tolja át a turbo kefét villamos készülékek csatlakozó kábelein, mert a kábelek szigetelése megsérülhet.
- A készülék nem a gyermekek, nem fizikailag, szellemileg korlátozott személyek általi használatra készült. A készüléket használat közben sohasem hagyja felügyelet nélkül.
- A működő szívófejet tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol
- Sérült turbo kefét nem szabad üzembe helyezni.
- A kefehengerek működése közben a turbo kefét ne hagyja szabad mozgás nélkül a szőnyegen, mert a bolyhok megsérülnek.
- Ügyeljen rá, hogy arca, haja, végtagjai, teste egyéb részei, de ruházata se kerüljön a nyílások és a mozgó részek közelébe.
- Amennyiben a készülék bármely részén dugulást észlel (erre akár az üzemeltetésnél szokottól eltérő hangok is utalhatnak), azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el azt okozó szennyeződést, tisztítsa meg a szűrőt. Az eltömődött szűrők, nyílások (por, haj, szőszök, stb.) csökkentik a forgókefe teljesítményét

- Ne szívjon folyadékot, nedves, meleg, esetleg füstölő tárgyakat (cigaretta, kiömlött tej, stb.)
- Ne kerüljön mérgező anyag a szívófejbe (klór, tisztítószer, stb.)!
- A szívófejet se mártsa folyadékba!
- Működés közben sohasem hagyja felügyelet nélkül a készüléket!
- A turbo kefét csak a készülék áramtalanítását követően cserélje vagy távolítsa el.
- A gyapjú, velúr, s különösen a laza bolyhú szőnyegeket csak nagyobb időközönként szabad a turbo kefével megtisztítani, mert sérülhetnek.
- A járó turbo kefét nem szabad hosszú haj, sálak, nyakkendők és hasonlókat közvetlen közelébe vinni
- A turbo kefét tartsa messze a forró kályháktól, radiátoroktól, fűtőtestektől, mert a magas hőmérséklet a burkolat és a forgó kefe tartós alakváltozását okozhatja.

A turbo kefe használata

A turbo kefével való munka megkezdése előtt csatlakoztatni kell a teleszkópos fém szívócsőhöz. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a szűrőket, valamint hogy a porszívó portartálya nincsen-e megtelve. Amennyiben igen, ürítse ki, mert a megtelt portartály és a szűrők koszolódása befolyásolhatja a kefe fordulatszámát, így az nem működik hatékonyan.

Miután bekapcsoltuk a porszívót, mozgassa a turbó kefe fejet lassan előre-hátra. Szőnyegen vagy kárpiton a működő turbo kefét folyamatosan tologassa, mozgassa, ne tartsa hosszabb ideig egy helyben, mert a tisztított felület megsérülhet.

Fontos! Rojtos szélű felület (szőnyeg, padlószőnyeg, stb.) porszívózásánál a rojtokkal párhuzamosan mozgassa a turbó szívófejet, így a rojtok nem akadnak bele a forgókefébe.

A turbó szívófej használata az alábbi feladatok elvégzésére nem javasolt:

- nagyon bolyhos (1,5 cm-nél hosszabb szálú) szőnyegek tisztítása;
- nagyobb tárgyak (pl. iratkapocs, gomb, tű) felporszívózása;

Ne használja a turbo kefét:

- padlófényezéshez;
- emberek vagy állatok leporszívózására,
- nedves vagy folyékony anyagok,
- éles és kemény tárgyak, forró vagy izzó anyagok,
- lobbanékony vagy robbanó anyagok,
- gipsz, cement, kőpor és liszt felszívásához.

Amennyiben működés közben a forgó kefe lassulását vagy leblokkolását tapasztalja, akkor kapcsolja ki a gépet, áramtalanítsa és az esetlegesen eltömődött szívócsövet, forgókefét tisztítsa meg. Amennyiben a turbo kefe megsérül, megreped, azonnal cserélje le vagy forduljon szakszervizhez.

Tisztítás

A forgókefe tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a fali aljzatból és áramtalanítsa a készüléket.

A használat során A) a forgó kefén összegyűlhetnek cérna-, spárga-, haj- szőr- és szövetdarabok, valamint B) a szívórendszer eltömődhet, célszerű ezért rendszeres időközönként ellenőrizni és megtisztítani.