

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el!

A termék ismertetése

Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ BT-3CU típusú FM funkcióval Bluetooth mini hangszóró a legújabb tervezéseink és műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a biztonságra és a magas minőségre mind a felhasznált anyagok, mind pedig a teljesítmény terén is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, kiváló minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett korszerűvé is teszi.

Fontos tudnivalók

Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkról!

Alapvető biztonsági előírások:

A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!


2. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe.
3. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol!
4. Ne tegye a készüléket nem szellőző és poros helyre.
5. Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe. Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre.
6. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermek nem férnek hozzá.
7. Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
8. A készülék teljesítményét az alacsony hőmérséklet befolyásolja.
9. A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek tönkretéve a készüléket.
10. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, felügyelet szükséges.
11. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
12. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén.
13. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bizzon szakemberre.

A készülék töltése

Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőt használjon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnali meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefonöltővel. A töltő minimális terhelhetősége 1000mA vagy e föltti is lehet. A készülék továbbá tölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank).

A készülék részei

1. Bluetooth / SD kártya/ FM/AUX váltó gomb
2. Hangerő szabályozó le, FM csatornaváltó, MP3 fájl visszaléptető gomb
3. Hangerő szabályozó fel, FM csatornaváltó, MP3 fájl előreléptető gomb
4. Telefon kezelő gomb
5. USB csatlakozó
6. Micro SD kártya foglalat
7. ON/OFF / Ki-Be kapcsoló gomb
8. Micro-USB töltő csatlakozó
9. Cserélhető akkumulátor fedél
10. Cserélhető akkumulátor



A készülék használata

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva (a ki-be kapcsoló gomb "OFF" állapotban áll).

Bluetooth üzemmód

Állítsa a készüléket „ON” módba a Ki/Be kapcsoló gomb segítségével. Sikeres kapcsolás esetén a Led jelzőfény villog. Ezután kövesse a mobiltelefonján a Bluetooth funkció utasításait és engedélyezze, hogy a készülék megkeresse a mini hangszórót. Amennyiben az elérhető listában megtalálja a **beez** nevet, úgy válassza ki és nyomja meg a csatlakozás parancsot. A sikeres kapcsolódást a készülék hanggal is jelzi.

Fontos megjegyzés: amennyiben a készülékhez való csatlakozás sikeres volt, a készülék Led-es jelzőfénye kéken világít. Amennyiben a csatlakozás sikertelen, úgy a kék jelzőfény villog. Próbálja újra csatlakoztatni.

FM (rádió) üzemmód:

Dugja be a készülék micro-USB aljzatába (8.) a tartozék USB kábelt. Ahhoz, hogy a készüléket rádiós üzemmódba állítsa, az "ON/OFF" kapcsolót mozdítsa el ON állásba. Ha nem a rádió módban van az 1-es gomb rövid megnyomásával váltson, hogy rádió módba lépjen (kék LED lassan villog). Hangláshoz nyomja meg a 4-es gombot (LED gyorsan villog). Ezután a készülék automatikusan megkeresi az elérhető rádiós csatornákat (ez akár 1 percig is eltarthat), ha elkészült akkor a kék Led lassan villog. Programokat a2-es és 3-as gombokkal válthat. **FONTOS!** A rádió kizárólag a mellékelt USB vezeték készülékekhez történő

csatlakoztatásával működik, mert ez Bluetooth hangszóró rádió antennája.

Lejátszás TF kártyáról:

Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban legyen. Helyezze be a micro SD kártyát a készülék "TF" foglalatába (max 32GB). A készülék automatikusan kártya módba kapcsol. Meghallgathatja a SD kártyán tárolt MP3 fájlokat. A számok közt a 3-4-es léptető gombokkal válthat.

Fontos megjegyzés: A TF kártya sérülésének elkerülése érdekében azt minden esetben a készülék bekapcsolása előtt helyezze a foglalatba. Csak kikapcsolt állapotban távolítsa el. A kártyán kizárólag MP3 típusú fájlokat tároljon, mert különben nem ismeri fel!

Lejátszás USB-n keresztül:

Csatlakoztasson a készülék USB aljzatához egy pendrive-ot (max 32GB). A készülék automatikusan USB módba vált (vagy az 1-es gomb rövid megnyomásával állítsa a készüléket a kívánt üzemmódba). A számok közt a 3-4-es léptető gombokkal válthat.

AUX mód használata

Lehetősége van vezetékiesen összekötni a lejátszó eszközt a hangszóróval. Ebben az esetben jobb hangminőség érhető el, és kevesebb energiát használ a készülék. Dugja a mellékelt kábel micro-USB csatlakozóját a készülékbe (8. aljzat) a 3,5mm-es jack dugót pedig a lejátszó eszközbe. Kapcsolja be, majd az 1-es gombbal váltson AUX input módba.

Egyes gombok használata

1. gomb: Bluetooth/SD kártya/ FM/AUX módok közötti váltáshoz nyomja meg röviden.

2. gomb: röviden megnyomva visszalép az előző számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt csökkentti

3. gomb: röviden megnyomva előrelép a következő számhoz, hosszan megnyomva a hangerőt növeli

4. gomb:

Zene lejátszás közben röviden megnyomva play/pause funkciót tölt be,

Bluetooth módban röviden megnyomva hívás felvétel, még egyszer röviden megnyomva leteszi a telefont, kétszer röviden megnyomva hívás kezdeményezés. Hosszan lenyomva szétkapcsolja a Bluetooth kapcsolatot,

FM módban: röviden megnyomva automatikus csatorna keresés és beállítás, még egyszer megnyomva keresés leállítás.

Cserélhető akkumulátor

A készülékhez egy cserélhető BL-5C típusú, 3,7V-os, Li-Ion akkumulátor lett mellékelve. Kérjük első használat előtt helyezze a készülékbe, ügyelve a polarításra (helyes oldalon legyenek a csatlakozók). Ezt követően töltsse fel (max. 3-4 órát vesz igénybe). Az akkumulátor véges töltésszámú, ezért ha elhasználódott csökken a kapacitása. Ha ezt észleli, kérjük cserélje ki egy ugyanilyen típusra (kapható a Beez Amsterdam ügyfélszolgálatán, telefon szaküzletekben, műszaki üzletekben).

Tisztítás, karbantartás: A készülék nem igényel karbantartást. Tisztításához használjon száraz vászontörölt, hogy a karcolásokat elkerülje. Erősebb szennyeződéseknel a enyhén nedvesítse meg vízzel törölt. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, ezek károsítják a készülék házát. Fontos, hogy nedvességnek ne jusson a készülék belsejébe, mert az tönkretetheti!

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség: 3,7V	Akkumulátor kapacitás: 1020mAh Litium-Polimer
Töltő feszültség: 5V	Készülék nettó súlya: 170g
Készülék mérete: 108*36*54 mm	Hangszóró: 45mm; 4 ohm, 3W

Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Kizárólagos importőr:

Beez Amsterdam

Kft.

Cím: 1118 Budapest,
Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-

3610377

E-mail: info@beez.hu

Web: www.beez.hu